親32路版頁付華大隊山廳黑團排 團集實養 . 后公別育份與實體

6

7 長毛式按摩頭

6 短毛式按摩頭

5 電源線

4 電源開闊

3 按摩頭

2 遠紅外線燈罩

1 遠紅外線燈罩

機體淨重 980g

OGMAS

益

益群的郊界新以、腓日賈輔受東商維 **班索意主制買關公請·書館界计發品重同翻**



書即说用彭奉鄠安國帝



建議使用部位













背部按摩

肩部按摩

手臂按摩

大腿按摩

小腿按摩

腳底按摩

使用說明

- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 將電源開關依順時針方向旋轉開啓(如右圖),並調整強度。
- 將按摩棒放置於欲按摩之部位上卽可。
- 無段式按摩強度微調效果:

本機開機後,可依旋轉鈕調整方向設定按摩強度:順時針方向漸強,逆時針方向漸弱。



• 遠紅外線溫熱效果:

啓動1~2分鐘後,產生溫熱之遠紅外線效果,可促進血液循環順暢,達到按摩與消除疲勞的功效。

• 2種按摩頭可拆換:

使用者可依個人需求選擇按摩模式(更換按摩頭時必須先將電源關閉):

短毛軟質按摩頭-使用(圖一)按摩頭,利用高低速震動的特性,以具有彈力的按摩效果舒緩肌肉的緊繃與痠痛感,適合全身按摩。

長毛軟質按摩頭-使用(圖二)按摩頭,利用高低速震動的特性,能貼合身體部位按摩促進新陳代謝,適合頭部按摩。

• 按摩力道強勁:

前寬後窄之流線形長握把設計,可提升針對身體各部按摩之效能。





• 建議使用時間:

本產品建議使用時間爲30分鐘,需連續使用時需要間隔10分鐘後再繼續使用。

(圖一)

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處 理 方 法	
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭	
開機後不工作	沒有開啓電源	將電源開關順時針方向旋轉	
開機後有異音	內部零件故障	送修處理	
突然停止工作	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用	

緊急處理方法

- •禁止非專業人員進行分解,修理,改造本產品,以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題,請速洽售後服務專線,或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

• 送修前,請先聯絡**04-24180315**諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理,絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售 後 服 務 商 : 禾 亞 實 業 有 限 公 司 地 址 : 台 中 縣 大 里 市 瓦 瑤 路 5 6 巷 6 號 售 後 服 務 專 線 : 0 4 - 2 4 1 8 0 3 1 5